2012.9

取扱説明書
ターミナル・ロック
品番：＃１４１５００００　　型式：Ｒ９１５３Ｚ

１，使用方法

①キーシリンダーに鍵を差し込んで押し込むと、ピンが飛び出します。ピンがトレーラーケーブル接続部分に入る様に、本機を取り付けて下さい。

②キーシリンダーを最後まで押し込んで、鍵を反時計回転方向に回して、本機をロックして下さい。

③本機を少し揺らして、確実にロックされている事を確認して下さい。

④鍵を時計回転方向に回すと、ロックが解除されます。

２，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機の改造、分解は決してしないで下さい。

②本機の**鍵は複製出来ません。スペアキーは大切に保管**して下さい。

③本機は、**トレーラー台車の盗難予防用**です。盗難等の事故が起こっても、当社では責任を負えませんのでご了承下さい。

④本機は、**トレーラー台車のケーブル接続部分を塞ぎ、トレーラーヘッドと接続出来なくする機器**です。他の用途には使用しないで下さい。

⑤ロックを解除すると、**キーシリンダーが勢い良く飛び出します**。注意して解除して下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５

フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００